

TIPOLOGIA COPERTONCINI MTB AMMESSI NEL CASO DI GARE SU PERCORI NON COMPLETAMENTE ASFALTATI

I copertoncini ammessi sono di tipo off-road in condizioni idonee. I copertoncini di tipo slick o quelli con profili particolari non possono essere confusi con quelli da off-road. In questi ultimi la quantità di superficie “scavata” di norma supera quella a contatto con il terreno, proprio per permettere il grip ed espellere il fango o la terra.

Sono ammessi quindi i copertoncini dell’esempio di seguito



Invece nessuna delle tipologie di copertoni sotto riportati può essere considerato da off-road e ammessa.

A. Copertoni con superficie di contatto molto maggiore di quella scavata



B. Copertoni con tacchetti presenti ai lati ma non a sufficienza nella zona centrale



C. Tacchetti troppo piccoli



D. Copertoni Tacchettati ma eccessivamente consumati

